

Sommaire page 1

Carte Volet 4 Commande à droite de la fenêtre page 2

Carte Volet 4 Commande à gauche de la fenêtre page 3


Réglage des cartes : page 4

Recommandations : Il est impératif de bien régler les fins de courses et de vérifier le fonctionnement sans l'électronique pendant 2 semaines. Ensuite seulement l'électronique est raccordée.





Carte Volet 4

Commande à droite de la fenêtre




Branchement
sans électronique





Carte Volet 4

Commande à gauche de la fenêtre



Branchement
sans électronique



Dossier Volets roulants	Branchements des cartes et réglages	AD/ELE/VR/02
----------------------------	-------------------------------------	--------------

Réglage des cartes :

Fenêtre	Carte	Capteur	Osc μ Contrôleur	Temporisation	Résistance Rég	Réglage PT 3
Séjour Ouest	Volet 4-1	LDR 6012	3434	45s	21.8k	3.25V
Séjour Est	Volet 4-2	LDR 6012		45s	21.8k	3.25V
Bureau	Volet 4-3	LDR 6012		29s	21.8k	3.25V
Chambre 1	Volet 4-4	LDR 6012		29s	21.8k	3.25V
Chambre 2	Volet 4-5	LDR 6012		29s	21.8k	3.25V
Chambre 3	Volet 4-6	LDR 6012		29s	21.8k	3.25V
Cuisine	Volet 4-7	LDR 6012		15s	21.8k	3.25V
	Volet 4-8				21.8k	3.25V

Pour le réglage de la valeur du seuil de fermeture :

Mettre à la place du capteur une résistance égale à la valeur du tableau (Résistance Rég).

Régler le potentiomètre RV1 pour avoir 3.25V

Débrancher la résistance et brancher le capteur.

Influence du réglage sur la pénombre : Si vous réglez à 3v il fera beaucoup plus noir lorsque le volet se fermera.

